

# Verklebeanleitung Wandtattoo



## 1. Vorbereitungen

Um ein Wandtattoo anzubringen, ist die zu beklebende Fläche gründlich von Verschmutzungen zu reinigen. Die Raumtemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C liegen. Vermeiden Sie Zugluft durch offene Fenster, um das Risiko von Staub auf der Klebefläche und der Wand zu minimieren. Legen Sie das Wandtattoo auf eine ebene Oberfläche und drücken Sie das Übertragungspapier mit einem Raker oder einer stabilen Plastikkarte fest an.

## 2. Wandtattoo ausrichten

Halten Sie das Wandtattoo an die Wand und markieren Sie die Ecken des Aufklebers mit einem Bleistift oder Tape, damit Sie ihr Produkt besser positionieren können.

## 3. Trägerpapier abziehen

Um das Wandtattoo anzubringen, entfernen Sie das Trägerpapier, indem Sie es in einem flachen Winkel abziehen. Achten Sie darauf, dass das Wandtattoo auf der durchsichtigen Übertragungsfolie haftet. Falls es nicht haftet, ziehen Sie das Trägerpapier zurück und drücken es mit dem Raker fest an.

## 4. Produkt anbringen

Nach dem Entfernen des Trägerpapiers kleben Sie das Wandtattoo mit der Übertragungsfolie an die Wand. Achten Sie darauf, dass sich kein Teil während der Anbringung zusammenklebt. Beginnen Sie, indem Sie das Übertragungspapier von einer Seite mit der Hand festdrücken und setzen Sie diesen Vorgang fort, bis Sie die andere Seite des Wandtattoos erreichen. Dadurch erhält es ersten Halt. Verwenden Sie anschließend das Raker oder eine Plastikkarte, um das Wandtattoo über der Übertragungsfolie anzudrücken.

## 5. Übertragungsfolie entfernen

Nachdem Sie das Wandtattoo festgerakelt haben, können Sie vorsichtig versuchen, die durchsichtige Übertragungsfolie in einem flachen Winkel abzuziehen. Sollten Teile des Tattoos nicht haften, legen Sie die Übertragungsfolie wieder auf das Wandtattoo, drücken Sie fest mit dem Raker darüber und warten Sie einige Minuten.

## 6. Letzte Handgriffe

Sobald die Übertragungsfolie vollständig entfernt ist, gehen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch vorsichtig über das Wandtattoo und drücken es fest an. Beachten Sie, dass der Kleber etwas Zeit benötigt, um richtig zu haften. Falls bestimmte Stellen nicht richtig haften, können Sie einen Föhn in einem Abstand von 20 bis 30 cm verwenden, um die Stellen zu erwärmen und sie dann festzudrücken. Abschließend drücken Sie das Wandtattoo nochmals mit einem weichen Tuch fest an die Wand an.

**Wichtig:** Achten Sie darauf, niemals direkt auf dem Wandtattoo zu rakeln, sondern immer nur auf der Übertragungsfolie.

