

# Verklebeanleitung Nass



## 1. Vorbereitungen

Vor der Beklebung ist es wichtig, die zu beklebende Fläche gründlich von Verschmutzungen zu reinigen. Die Raumtemperatur sollte zwischen +12°C und +25°C liegen. Beachten Sie, dass frisch lackierte Oberflächen vollständig trocken sein müssen. Vermeiden Sie außerdem, das Fahrzeug vor der Beklebung mit Heißwachs zu behandeln.

## 2. Aufkleber ausrichten

Vor der Montage eines Aufklebers am Fahrzeug sollten Sie den Aufkleber trocken ausrichten und mit Klebestreifen, Malerkrepp oder ähnlichem fixieren. Markieren Sie die Ecken des Aufklebers mit Klebeband, um beim Aufkleben eine bessere Positionierung zu ermöglichen. Bei großen Dekoren empfiehlt es sich, die Folie in einzelne Segmente zu schneiden, um die Anbringung des Aufklebers zu erleichtern.

## 3. Anfeuchten und Abziehen

Bevor Sie den Aufkleber von der Transferfolie abziehen, sollten Sie die zu beklebende Fläche mit einer Spülmittellösung anfeuchten (1/2 Liter Wasser und 2-3 Tropfen Spülmittel). Glätten Sie den Aufkleber mit einem Gummirakel oder einer ähnlichen glatten Oberfläche. Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie ihn mit einem Winkel von 180° ab, wobei die Motive auf der Montagefolie haften bleiben sollten. Sprühen Sie nun die Klebeseite des Aufklebers ein. Beachten Sie, die Klebeschicht so wenig wie möglich zu berühren.

**Tipp:** Die Spülmittellösung ermöglicht es, den Aufkleber mehrfach zu lösen und neu zu positionieren.

## 4. Aufkleben

Positionieren Sie den Aufkleber mithilfe der angebrachten Markierungen am Fahrzeug. Orientieren Sie sich dabei am Motiv statt an der Montagefolie. Verwenden Sie ein Gummirakel, eine alte Kreditkarte oder ähnliches, um die Spülmittellösung und Luftblasen von der Mitte des Aufklebers nach außen zu drücken. Wenn nichts mehr unter der Folie ist warten Sie 15-30 Minuten.

## 5. Übertragungspapier entfernen

Überprüfen Sie vorsichtig, ob die Motive am Fahrzeug haften. Wenn ja, ziehen Sie die Montagefolie langsam und gleichmäßig mit einem Winkel von 180° ab. Wenn nicht, verwenden Sie das Rakel erneut auf der Montagefolie und warten Sie 10 Minuten. Achten Sie darauf, dass die Motive am Fahrzeug haften bleiben.

## 6. Letzte Handgriffe

Beachten Sie, dass der Klebstoff erst nach 24 Stunden die optimale Haftung erreicht. Vermeiden Sie das Waschen des Fahrzeugs für mindestens 5 Tage nach der Anbringung und reinigen Sie das Auto in dieser Zeit nicht mit chemischen Mitteln, um dem Kleber ausreichend Zeit zum Aushärten zu geben.



Falls der Aufkleber über einer Tür verläuft:

- Verwenden Sie ein Cuttermesser, um in der Einkerbung mittig entlangzuschneiden.
- Erwärmen Sie die überstehenden Kanten mit einem Föhn und biegen Sie diese nach hinten um.

Bei Blasenbildung:

- Stechen Sie mit einer Stecknadel auf der einen Seite der Blase ein und streichen Sie diese mit einem Rakel von der anderen Seite aus.